

.ss•smeg



Libretto d'istruzioni Instruction manual Mode d'emploi Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Instruções de instala ção Gebruiksaanwijzingen Bruksanvisning

KTS75/KTS75C


Montage des vitres



Enlever de l'emballage de la hotte les deux vitres de 200x750.


Déballer soigneusement.


Ouvrir la vitre supérieure de la hotte (Fig. 1).



Prendre la vitre portant la marque SMEG, la placer à côté de la hotte et centrer les quatre pivots dans les logements respectifs (*Fig. 2*).


Faire glisser la vitre vers le bas le long des éléments de guidage des pivots (Fig.3.2).





De la même manière, prendre la vitre sans marque, la placer sur la hotte² et centrer les quatre pivots dans les quatre logements de la hotte (*Fig.4*).

(2) Pour une orientation correcte, vérifier la position du cadre en métal dans la zone postérieure (*Fig.4.1*).




Faire glisser la vitre le long des éléments de guidage des pivots (*Fig.5* et *Fig.3.2*)


Démontage des vitres

Pour démonter les vitres, suivre la procédure inverse.


Extraction panneaux filtre




Pour extraire les filtres, utiliser la clef fournie en dotation (*Fig.5*).




Orienter la clef comme indiqué sur la Fig.6.



Introduire dans la partie centrale supérieure du panneau la clef en plaçant les dents dans les trous (*Fig.7*)




Tourner la clef vers le bas et tirer (*Fig.8*).




Enlever les panneaux en tirant vers le haut (*Fig.9*).

 ${\bf NB}$.: Pour enlever les deux panneaux inférieurs, ôter les vitres comme indiqué dans la procédure à la page 2 .


Remontage panneaux filtre






Rapprocher les panneaux de la hotte.

Introduire les pieds des filtres dans les logements comme indiqué sur la *Fig.10* .



Tourner les panneaux jusqu'à ce qu'ils soient à côté de la hotte (*Fig.11* et *Fig.12*).

Réglage position fermeture vitre



Régler la position de fermeture de la vitre une fois la hotte installée.


Régler la position de fermeture de la vitre en dévissant/vissant les vis de réglage.

Effectuer le réglage sur le côté droit et sur le côté gauche.

Utiliser une clef Allen dim.3 (Fig.13).



Instructions pour l'installation



- a) Centrer la hotte par rapport au plan de cuisson;
- b) Respecter les distances indiquées sur les Fig.14 et Fig.15.

FR 07